

Congratulations on your Sunforce Products purchase. This product is designed to the highest technical specifications and standards. It will supply years of maintenance free use. Please read these instructions thoroughly prior to installation, then store in a safe place for future reference. If at any time you are unclear about this product, or require further assistance please do not hesitate to contact our trained professionals operating the customer support line at 1-888-478-6435. Monday to Friday, 8:30 am to 5:00 pm (Eastern Standard Time), Montreal Canada or email us [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com).


Your Solar Hanging Light with Remote is the ideal solution for patios, gazebos, and porches. Multi-functional design allows for 'dusk till dawn' operation, two stage lighting intensity and full remote control. Charge the included internal battery by day with the solar panel and use the light to illuminate any space without complicated wiring.

### Parts List:


- LED Solar Hanging Light with integrated chain link cable
- Remote Control
- Solar Panel with plug
- 3 AA 1500 mAh 1.2V batteries (pre-installed)

### The Solar Panel

A solar panel charges a battery pack using the power of the sun. This means you do not require any connections to your household power supply. Sunforce utilizes state-of-the-art solar technology to bring you a panel that can even charge under indirect light conditions. You should still make every attempt to locate the panel to receive maximum sun exposure.




### Installing and Adjusting the Solar Panel



Using the supplied mounting hardware, attach the solar panel to your chosen surface.


The angle of the solar panel can be adjusted utilizing the pivot point where the panel attaches to the bracket. This allows you to maximize sun exposure

## Installing the Ceiling Mount Diagram



Screw the ceiling mount with integrated chain to your chosen surface using the mounting screws provided. Ensure this part is unobstructed as it could limit the remote control's ability to operate. Make sure the chain and cable fall freely downwards


## Connecting the Solar Panel Diagram



Your solar panel connects to the small 'jack-plug' located on the side of the ceiling mount. Ensure this connection is tight and secure.

## Operating your Solar Hanging Light

Unscrew the glass dome covering the LED lights. You should notice a switch. This switch in conjunction with your remote control will give you control of your hanging light. The switch has 3 positions:




ON, This function turns on the light, you can now control the intensity and operation of the light with your remote control.

OFF, This overrides the remote control. This function should be used to complete an initial 2 day charge period.

AUTO, This function will allow the integrated sensor to turn on the light at night. In this setting you can control the lights intensity but you cannot switch the light off with the remote control.

## Battery Replacement



Should you need to replace your battery, simply unscrew the glass dome. You will then have access to 4 screws around the edge of the light. Once you have unscrewed and lifted the LED light fitting, you will see the batteries.

REMEMBER ALWAYS SELECT REPLACEMENT BATTERIES WITH MATCHING SPECIFICATIONS.

## Maintenance

Periodically check your connections, between the ceiling mount and solar panel. Make sure the plug is correctly inserted.

Some seasonal adjustment of the solar panel may be required to offset shorter charge days in the winter.

Clean your solar panel with a damp cloth. Never use any abrasive chemicals or surfaces for this maintenance.

Ensure the solar panel is free of obstruction, such as trees or buildings.

## FAQ

Question: Why does my light not come on at night?

Answer: make sure you have selected AUTO on the small switch inside the glass dome.

Question: My light on my remote does not light up when I press the button. What is wrong?

Answer: There is no light on the remote. The small bulb simply emits a signal.

Question: Why is there a small paper tab sticking out of my remote control?

Answer: This tab needs to be completely pulled free of the remote to allow the remote to function.

This product is covered under a **one** year limited warranty. Sunforce Products Inc. warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of one year warranty from date of purchase. The included battery is not covered under this warranty.

To obtain warranty service please contact Sunforce Products for further instructions email us at [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com). Proof of purchase including date, and explanation of complaint is required for warranty service.

Félicitations pour votre acquisition d'un appareil Sunforce Products. Cet appareil a été conçu selon les normes et les spécifications techniques les plus élevées. Il vous assurera plusieurs années d'utilisation sans aucun entretien. Veuillez lire ces instructions au complet avec soin avant l'installation, puis, rangez-les dans un endroit sûr pour y référer plus tard. Si à un moment donné, vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de cet appareil ou avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez à contacter nos professionnels qualifiés. Transmettez un courriel à [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com).


Votre lampe solaire suspendue avec télécommande est la solution idéale pour les patios et les kiosques de jardin. La conception multifonctionnelle permet un fonctionnement de la « brunante au matin », une intensité d'éclairage à deux niveaux et le contrôle complet à distance. Chargez la pile interne incluse le jour avec le panneau solaire et utilisez la lampe pour illuminer n'importe quel endroit sans câblage compliqué.

### Nomenclature des pièces :


- Une lampe DEL solaire suspendue équipée d'une chaînette à maillons pour l'accrochage
- Une télécommande
- Un panneau solaire équipé d'une fiche
- Trois (3) piles AA, 1,2 V, 1 500 mAh (préinstallées)

### Le panneau solaire

Un panneau solaire charge un bloc-pile au moyen de l'énergie solaire. Ceci signifie que vous n'avez pas besoin de vous brancher au câblage électrique de votre demeure. Sunforce utilise une technologie solaire de pointe pour vous offrir un panneau solaire qui charge même dans des conditions d'éclairage indirect. Cependant, vous devriez tenter le plus possible de placer le panneau solaire pour qu'il soit exposé au maximum aux rayons solaires.




### Installation et alignement du panneau solaire



Au moyen de la quincaillerie de montage fournie, fixez le panneau solaire à l'endroit voulu.


L'angle de montage du panneau solaire peut être ajusté en utilisant le point de pivotement où le panneau est fixé à son support. Ceci vous permet d'exposer le panneau au maximum aux rayons solaires.

## Installation du support au plafond



Vissez le support de plafond équipé de la chaînette à maillons et du câble à l'endroit voulu au moyen des vis de montage incluses. Assurez-vous que cette pièce soit sans obstacle puisque ceci pourrait limiter la capacité de la télécommande de contrôler la lampe. Assurez-vous que la chaîne et le câble tombent librement vers le bas.


## Branchement de votre panneau solaire



Votre panneau solaire se branche au petit connecteur situé sur le côté du support de plafond. Assurez-vous que cette connexion soit bien serrée et sécurisée.

## Utilisation de votre lampe solaire suspendue

Dévissez le dôme de verre couvrant les lampes DEL. Vous découvrirez un commutateur sur le châssis de la lampe. Ce commutateur, de pair avec votre télécommande, vous permettra de contrôler votre lampe suspendue. Le commutateur a 3 positions :




**ON (MARCHE).** Cette fonction allume la lampe; vous pouvez maintenant contrôler l'intensité et le fonctionnement de la lampe avec votre télécommande.

**OFF (ARRÊT).** Cette fonction a priorité sur la télécommande. Elle devrait être utilisée pendant la période de charge initiale de 2 jours.

**AUTO (AUTOM.).** Cette fonction permettra au capteur intégré d'allumer la lampe le soir. Dans cette configuration, vous pouvez contrôler l'intensité de la lampe mais vous ne pouvez pas l'éteindre avec la télécommande.

## Remplacement des piles



Si vous devez remplacer les piles, dévissez simplement le dôme de verre. Vous aurez alors accès à 4 vis autour de la lampe. Lorsque vous aurez dévissé et retiré l'ensemble de la lampe DEL, vous verrez les piles.

**RAPPELEZ-VOUS DE TOUJOURS CHOISIR DES PILES DE RECHANGE AYANT DES SPÉCIFICATIONS IDENTIQUES.**

## Entretien

Vérifiez périodiquement la connexion entre le support au plafond et le panneau solaire. Assurez-vous que la fiche soit correctement insérée.

Certains ajustements saisonniers du panneau solaire peuvent être requis pour compenser pour les périodes de charge plus courtes (journées plus courtes) en hiver.

Nettoyez votre panneau solaire avec un linge humide. N'utilisez jamais d'agents chimiques ou d'outils abrasifs pour cet entretien.

Assurez-vous que le panneau solaire soit libre d'obstructions comme les arbres ou les édifices.

## Dépannage (FAQ)

Question : Pourquoi ma lampe ne s'allume-t-elle pas le soir?

Réponse : Assurez-vous que vous ayez sélectionné AUTO (AUTOM.) sur le petit commutateur à l'intérieur du dôme de verre.

Question : Le voyant de la télécommande ne s'allume pas lorsque je presse le bouton. Qu'est-ce qui ne va pas?

Réponse : Il n'existe pas de lampe sur la télécommande; la petite ampoule émet simplement un signal.

Question : Pourquoi y a-t-il un petit onglet de papier en saillie sur ma télécommande?

Réponse : Cet onglet doit être complètement retiré de la télécommande pour qu'elle puisse fonctionner.

Cet appareil est couvert par une garantie limitée d'un **(1) an**. Sunforce Products Inc. garantit à l'acheteur initial que cet appareil est libre de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an débutant à la date d'achat. Les piles incluses ne sont pas couvertes par la garantie.

Pour obtenir des services de garantie, veuillez contacter Sunforce Products pour obtenir plus de renseignements à [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com). La preuve d'achat incluant la date et une brève explication de la réclamation sont requises pour les services de garantie.

Felicitaciones por su compra de un producto Sunforce. Éste ha sido diseñado de acuerdo a las más altas especificaciones y normas técnicas para proporcionar años de uso sin mantenimiento. Por favor lea estas instrucciones antes de instalar y seguidamente guárdelas en un lugar seguro para futura referencia. Si tiene alguna pregunta sobre este producto o requiere asistencia, contacte a nuestro equipo de soporte técnico por correo electrónico a [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com)


Su Lámpara Solar Colgante es la solución ideal para patios, kioscos y portales. Su diseño multifuncional cuenta con iluminación automática al anochecer, ajuste de intensidad de la luz y control remoto. Recargue la batería interna durante el día y utilice la lámpara para iluminar cualquier espacio sin necesidad de cableados complicados.

### Lista de partes:


- Lámpara solar colgante con cadena y base de montaje integrada.
- Control remoto.
- Panel solar con conector.
- Tres baterías AA 1500 mAh 1.2V (pre-instaladas)

### El panel solar

El panel solar recarga el paquete de baterías utilizando la energía del sol. Esto significa que no se requiere ninguna conexión a la electricidad de la casa. Sunforce emplea tecnología avanzada para ofrecerle un panel capaz de cargar en condiciones de iluminación indirecta. No obstante, se debe hacer todo lo posible para maximizar la exposición del panel al sol.




### Instalación y ajuste del panel solar



Utilice los accesorios de montaje incluidos para instalar el panel solar en el muro deseado.


El ángulo del panel solar puede ser ajustado gracias a la articulación del soporte. Esto permite maximizar su exposición al sol.

## Instalación de la base de montaje



Usando los accesorios incluidos, atornille la base de montaje al área del techo de donde colgará la lámpara. Asegúrese que la base de montaje esté libre de obstáculos que puedan interferir con el alcance del control remoto. Verifique que la cadena y cable cuelguen libremente.


## Conexión del panel solar



Su panel solar se conecta al pequeño orificio ubicado en la parte lateral de la base de montaje. Asegúrese que esta conexión sea firme y segura.

## Operación de la Lámpara Solar Colgante

Desenrosque la cúpula de cristal que cubre las luces LED para localizar un interruptor. Este interruptor maestro, en conjunto con el control remoto, le permitirá controlar el funcionamiento de la lámpara. Las posiciones del interruptor funcionan de la siguiente manera:




**ON:** En esta posición la lámpara se enciende y puede ser controlada totalmente con el control remoto. Éste podrá apagar, encender y cambiar la intensidad de luz de la lámpara.

**OFF:** Esta posición anula la función del control remoto. Se usa para realizar la carga inicial de 2 días.

**AUTO:** En esta posición la lámpara se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer gracias a un sensor integrado. En esta posición el control remoto funciona sólo para cambiar la intensidad de la luz y no es capaz de apagarla.

## Reemplazo de la batería



Si necesita reemplazar la batería, simplemente desenrosque la cúpula de cristal. Esto le dará acceso a 4 tornillos que se encuentran alrededor de las luces LED. Desatornille y levante la base de las LED's para acceder a las baterías.

RECUERDE SIEMPRE REEMPLAZAR CON BATERIAS DE ESPECIFICACIONES SIMILARES.

## Mantenimiento

Verifique periódicamente sus conexiones entre la base de montaje y el panel solar. Asegúrese que el conector del panel esté correctamente enchufado.

Podría ser necesario ajustar la posición del panel durante las estaciones con periodos diurnos más cortos tales como el invierno.

Limpie su panel solar con un trapo húmedo. Nunca utilice químicos o materiales abrasivos para este mantenimiento.

Asegúrese que el panel solar esté libre de obstáculos tales como árboles y edificios.

## Solución de problemas

Pregunta: ¿Por qué mi lámpara no se enciende automáticamente en la noche?

Respuesta: Asegúrese de haber puesto el interruptor maestro en la posición de AUTO.

Pregunta: ¿Por qué la luz de mi control remoto no se enciende al apretar el botón?

Respuesta: No hay luz en el control remoto. La pequeña bombilla es un emisor de señal.

Pregunta: ¿Por qué hay una tira de papel que sale del control remoto?

Respuesta: Este papel debe ser sacado del control remoto para que funcione.

## Garantía

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. Sunforce Products Inc. garantiza este producto contra defectos de materiales y manufactura por un año a partir de la fecha de compra. La batería incluida no está cubierta por esta garantía.

Para obtener servicio de garantía o para más detalles por favor contacte a Sunforce Products al 1 888 478-6435 o por correo electrónico a [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com). Un comprobante de compra es requerido, incluyendo fecha y una explicación de la reclamación para obtener el servicio de garantía.

**For more information or technical support**

**Pour plus d'information ou support technique**

**Para más información o soporte técnico**

**1-888-478-6435**

**[www.sunforceproducts.com](http://www.sunforceproducts.com)**

**[info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com)**

SunHangLigMan\_21-03-14